メモリ モジュール

ユーザ ガイド

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておいますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2007 年 4 月

製品番号: 439975-291

このガイドについて

このユーザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

JAWW iii

y このガイドについて JAWW

目次

メモ	リ モジュールの追加または交換	
	拡張メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールの追加または交換	2
	メイン メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールのアップグレード	
索引		. 10

JAWW v

メモリ モジュールの追加または交換

お使いのコンピュータには2箇所にメモリ モジュール コンパートメントが装備されています。メイ ン メモリ モジュール コンパートメントはキーボードの下にあります。コンピュータの裏面に拡張メ モリ モジュール コンパートメントがあります。

コンピュータのメモリ容量をアップグレードするには、メモリ モジュールを空の拡張メモリ モジュー ル スロットに追加するか、メイン メモリ モジュール スロットに装着されているメモリ モジュールを アップグレードします。



警告! 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリを取り外してからメモ リモジュールを取り付けてください。



/ 注意: 静電気 (ESD) によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前に、 アースされた金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。

JAWW


拡張メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールの追加または交換

拡張メモリ モジュール スロットにメモリ モジュールを追加したり、メモリ モジュールを交換したり するには、以下の手順で操作します。

- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピュータの電源を切り、ディスプレイを閉じます。

コンピュータの電源が切れているかハイバネーション状態なのか分からない場合は、まず電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れます。次に、オペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

- 3. コンピュータに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 4. 電源コンセントから電源コードを抜き、コンピュータの電源コネクタから AC アダプタを取り外します。
- 5. コンピュータを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- 6. コンピュータからバッテリを取り出します。
- 7. メモリ モジュール コンパートメント カバーのネジ(1)を緩めます。
- 8. メモリ モジュール コンパートメント カバーを持ち上げて外します (2)。




- 9. 以下の手順でメモリモジュールを取り外します。
 - a. メモリ モジュールの両端の留め具を左右に引っ張ります (1)。 メモリ モジュールが少し上に出てきます。



注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、モジュールを持つときは必ず左右の端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。

b. メモリ モジュールの左右の端をつかみ、そのままゆっくりと斜め上に引き抜いて **(2)** 取り 外します。




取り外したメモリモジュールは、静電気の影響を受けない袋などに入れて保管します。

- 10. 以下の手順で、メモリ モジュールを取り付けます。
 - a. メモリ モジュールの切り込みとメモリ モジュール スロットのタブ (1) を合わせます。




注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、モジュールを持つときは必ず左右の端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分に触ったりメモリ モジュールを折り曲げたりしないように注意してください。

- **b.** メモリ モジュールを、コンパートメントの表面から 45°の角度でスロットの奥までしっかり差し込みます (2)。
- **c.** カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の 端を押し下げます (3)。



11. メモリ モジュール コンパートメント カバーのタブとコンピュータの切り込みを合わせます (1)。

- 12. カバーを閉じます(2)。
- 13. メモリ モジュール コンパートメント カバーのネジ (3) を締めます。



- 14. バッテリを元どおりに取り付けます。
- 15. 外部電源および外付けデバイスを取り付けなおします。
- 16. コンピュータの電源を入れます。


メイン メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールのアップグレード

メイン メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールをアップグレードするには、以下の手順で操作します。

- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピュータをシャットダウンします。


コンピュータの電源が切れているかハイバネーション状態なのか分からない場合は、まず電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れます。次に、オペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

- コンピュータに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 4. 電源コンセントから電源コードを抜き、コンピュータの電源コネクタから AC アダプタを取り外します。
- 5. コンピュータを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- 6. コンピュータからバッテリを取り出します。
- 7. 2つのキーボードのネジを取り外します。



8. コンピュータのカバーを上にして開きます。

9. 4つのキーボードラッチをスライドさせて、キーボードのロックを解除します。



10. キーボードの上端部分をゆっくり持ち上げ、キーボードを傾けてコンピュータのパームレストに乗るまで回転させます。




- 11. 以下の手順で、メモリ モジュールを取り外します。
 - a. メモリ モジュールの両端の留め具を左右に引っ張ります (1)。 メモリ モジュールが少し上に出てきます。



注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。

b. メモリ モジュールの左右の端をつかみ、そのままゆっくりと斜め上に引き抜いて(2)取り 外します。




取り外したメモリモジュールは、静電気の影響を受けない袋などに入れて保管します。

- 12. 以下の手順で、メモリ モジュールを取り付けます。
 - a. メモリ モジュールの切り込みとメモリ モジュール スロットのタブ (1) を合わせます。



注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、モジュールを持つときは必ず左右の 端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分に触ったりメモリ モジュールを 折り曲げたりしないように注意してください。


- b. メモリ モジュールを、コンパートメントの表面から 45°の角度でスロットの奥までしっか り差し込みます(2)。
- c. カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の 端を押し下げます(3)。



13. キーボードを元に戻します。




14. 4 つのキーボード ラッチをスライドさせて、キーボードをロックします。



15. コンピュータを裏返して安定した平らな場所に置きます。

16. キーボードのネジを元どおりに取り付けます。



- 17. バッテリを元どおりに取り付けます。
- 18. 外部電源および外付けデバイスを取り付けなおします。
- 19. コンピュータの電源を入れます。

索引

```
キーボードのネジ
再取り付け 9
取り外し 5
め
メモリ、メモリ モジュールの交
換 2,5
メモリモジュール コンパートメントカバー
再取り付け 4
取り付け 4
取り外し 2
メモリモジュール
交換 2,5
取り付け 7
取り付け 7
取り外し 2,6
メインメモリモジュールのアップグレード 5
```

10 索引 JAWW